

بنام خدا

- با عدد 012345 وارد منو برنامه ریزی میشوید سپس
- یکبار زدن کلید ستاره * : کد روشن خاموش وست ریموت
- دوبار زدن کلید ستاره * : کد تحریک و ست کردن سنسورهای بی سیم
- سه بار زدن کلید ستاره * : تایم خروج
- چهار بار زدن کلید ستاره * : تایم ورود
- پنج بار زدن کلید ستاره * : مدت زمان فعال ماندن
- شش بار زدن کلید ستاره * : ملودی آژیر
- هفت بار زدن کلید ستاره * : وارد کردن تلفن ها
- هشت بار زدن کلید ستاره * : ضبط پیام های صوتی
- نه بار زدن کلید ستاره * : تنظیم تاریخ وساعت
- ده بار زدن کلید ستاره * : تنظیم دینگ دانگ
- یازده بار زدن کلید ستاره * : تعریف زونهای حفاظتی
- دوازده بار زدن کلید ستاره * : 12-نحوه تحریک زونها
- سیزده بار زدن کلید ستاره * : عملکرد تلفن کننده و پخش پیغام
- چهارده بار زدن کلید ستاره * : اضافه کردن ریموت و سنسورهای بی سیم

وارد کردن کد مهندسی

012345

یکبار کلید ستاره * : منو کد دادن روشن و خاموش کردن زونها وست کردن ریموت

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را بزنید هر بار وارد یک زون میشود	زون یک الی هشت را میتوانید کد فعال سازی دهید (از یک رقم تا شش رقم)
نه بار کلید مربع # را بزنید	کد برای روشن و خاموش کردن همه زونها
ده بار کلید مربع # را بزنید	تغییر کد مهندسی (012345)

در هر زون برای ست کردن ریموت دکمه مورد نظر روی ریموت را نگه دارید سپس دکمه ریست را داخل دستگاه (روی برد) یک لحظه فشار دهید و رها کنید

دوبار زدن کلید ستاره * : منو کد دادن برای تحریک زونها (رله ها) وست کردن سنسورهای بی سیم

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را بزنید هر بار وارد یک زون میشود	زون یک الی هشت را میتوانید کد تحریک دهید (از یک رقم تا شش رقم)
نه بار کلید مربع # را بزنید	کد شنود خط ثابت

در هر زون برای ست کردن سنسور بی سیم سنسور را تحریک میکنید سپس دکمه ریست را داخل دستگاه (روی برد) یک لحظه فشار دهید و رها کنید

سه بار زدن کلید ستاره * : منو وارد کردن زمان خروج برای هر زون

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را بزنید هر بار وارد یک زون میشود	برای هر زون میتوانید زمان خروج مجزا وارد کنید
---	---

چهار بار زدن کلید ستاره * : منو وارد کردن زمان ورود برای هر زون

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را
بزنید هر بار وارد یک زون میشوید

برای هر زون میتوانید زمان ورود مجزا وارد
کنید

پنج بار زدن کلید ستاره * : وارد کردن مدت زمان فعال بودن برای هر زون

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را
بزنید هر بار وارد یک زون میشوید

برای هر زون میتوانید مدت زمان فعال ماندن
مجزا وارد کنید

شش بار زدن کلید * : انتخاب ملودی آژیر

یک بار تا هشت بار کلید مربع # را بزنید
هر بار وارد یک زون میشوید

برای هر زون میتوانید روی هر زون عدهای
یک الی هفت را بزنید و برای هر زون ملودی
مختلف انتخاب کنید و برای کند و تند شدن گام
آن میتوانید از عدد هشت و نه و برای قطع
صدای آژیر برای هر زون عدد صفر وارد نمایید

هفت بار زدن کلید ستاره * : وارد کردن شماره تلفن ها

یک بار تا شانزده بار کلید مربع # را بزنید
هر بار یک تلفن وارد کنید

بترتیب از یکی تا شانزده تلفن میتوانید وارد کنید

هشت بار زدن کلید ستاره * : ضبط پیامهای صوتی

بترتیب ضبط پیام اول تا سوم تلفن

یک الی سه بار کلید مربع # را بزنید

بترتیب ضبط پیام اول تا سوم آژیر

چهار الی شش بار کلید مربع # را بزنید

نه بارزدن کلید ستاره * : تنظیم تاریخ وساعت

تنظیم تاریخ	یک بار کلید مربع# را بزنید
تنظیم ساعت	دو بار کلید مربع# را بزنید

ده بارزدن کلید ستاره * : تنظیم زون های دینگ دانگ

یک الی هشت بار کلید مربع # را بزنید	تعریف دینگ دانگ برای زونهای یک تا هشت میشود ON برای سنسورهای سیمی با عدد یک میشود OFF وبا عدد صفر
-------------------------------------	---

یازده بار زدن کلید ستاره * : تعریف زونهای حفاظتی

یک الی هشت بار کلید مربع # را بزنید	تعریف عملکرد حفاظتی برای زونهای یک تا هشت با عدد یک ON میشود وبا عدد صفر OFF میشود نکته : زونهای 5.6.7.8 درحالت پیش فرض حفاظتی نیستند
-------------------------------------	--

دوازده بار زدن کلید ستاره * : نحوه تحریک زونها

تعریف عملکرد تحریک برای زونهای یک تا هشت با عدد یک ON میشود و با عدد صفر OFF میشود

یک الی هشت بار کلید مربع # را بزنید

سیزده بار زدن کلید ستاره * : عملکرد تلفن کننده و انتخاب پخش پیغام

برای هر زون میتوان شماره و پخش پیغام جدا در نظر گرفت در هر زون یک عدد دو رقمی که عدد دهگان مربوط به تلفنها و عدد یکان مربوط به پخش پیغام مربوطه میباشد

عدد دهگان روی هر زون اگر عدد یک باشد یعنی به تمام شماره ها تماس بگیرد و پیام بدهد اگر عدد دو برای چهار زون اول باشد به هشت شماره اول و اگر دو برای زونهای 5.6.7.8 باشد به هشت شماره دوم تماس و پیام میدهد و برای اینکه هر زون دو شماره لحاظ گردد هر زون عدد دهگان باید سه باشد به اینصورت زون یک به دو شماره اول از شانزده تا زنگ میزند زون دو شماره های سه و چهار زون سه شماره های پنج و شش و

و برای پخش پیغام از تلفن و آذیر یکان را باید عدد یک یا دو یا سه قرار دهیم

مثلا زون یک عدد 31 باشد به شماره یک و دو زنگ بزند و پیغام اول را پخش کند

یک الی هشت بار کلید مربع # را بزنید

چهارده بارزدن کلید ستاره * : اضافه کردن ریموت و سنسور های بی سیم

ریموت ویا سنسوری که در منو اول یا دوم ست کردین را به عنوان اصلی در قسمت A در هر بخش ست میکنید و در قسمت B,C,D میتوانید سه ریموت یا سنسور اضافه کنید یعنی برای هر زون چهار ریموت مجزا

یک الی چهل بار
کلید مربع # را
بزنید